

- 1: Scegliere il profilo necessario per coprire lo spigolo del rivestimento/muretto.
- 2: Pulire la superficie di appoggio facendo particolare attenzione che sia sgrassata e asciutta. Per l'applicazione è consigliata una temperatura non inferiore ai 15°.
- 3: Togliere il film protettivo e/o termo packed e successivamente anche la carta protettiva dell'adesivo.
- 4: Posare correttamente con una pressione uniforme e senza martellare.

